

Marqueuses pour câbles



KS 20

Marqueuse pour le codage par estampage sans couleur, à chaud, de l'isolement en matière plastique de câbles ou fils

Vitesse maximum pour l'estampage 300 m/min



Applications

- Marquage par estampage sur la ligne de production immédiatement après l'extrudeuse
- Vitesse maximum pour l'estampage: **300 m/min**; pour l'impression hélio 150 m/min
- Diamètre du câble: de 1,5 mm à 40 mm

Équipement

- Bâti avec bloc de manœuvre pour le réglage en hauteur
- Tête de marquage avec une station de marquage, galets de guidage du câble et galet d'appui
- Equipement d'adaptation pour l'impression hélio
- Molettes pour estampage fournies séparément

Principales caractéristiques

- Marqueuse pour le **codage par estampage sans couleur**, à chaud, de l'isolement en matière plastique de câbles ou fils téléphoniques.
- Estampage en relief ou en creux
- Peut être équipé pour l'impression hélio



MEDEK & SCHÖRNER GMBH
Cable Marking Systems

Kuefsteingasse 32 · A-1142 Vienna/Austria (Europe) · Phone 43-1-982 32 04-0
Fax 43-1-982 72 96 · e-mail: m+s@medek.at · www.medek.at