

STAMPA INCOLORE – IMPRESSA O A RILIEVO

- *Stampa impressa o a rilievo*
- *Stampa mono o bilaterale*
- *Velocità di marcatura fino a 100 m/min*
- *Diametro del cavo da 10 a 220 mm*
- *Marcatura subito dopo l'uscita dall'estrusore*

ICS 220-P

IMPIEGO

Stampa impressa o a rilievo di cavi di diametro da 10 a 220 mm, subito dopo l'uscita dall'estrusore



EQUIPAGGIAMENTO

Robusto montante con manovella per la regolazione in altezza
 Testa marcatrice con attacco per l'acqua di raffreddamento
 I dischi marcatori e di guida devono essere ordinati separatamente



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per cavi di diametro da 10 a 220 mm
 Marcatura mediante ruote scanalate incise, di diametro adeguato a quello del cavo

Ruote marcatrici, supportate da due bracci girevoli, regolabili singolarmente in orizzontale e in verticale.

La pressione di stampa è regolabile mediante un dispositivo pneumatico con valvola di pressione di precisione. Attacco per il tubo dell'acqua di raffreddamento delle ruote marcatrici, il che evita che il prodotto si appiccichi nei solchi delle incisioni delle ruote. Un recipiente per il deflusso dell'acqua è montato sotto le ruote marcatrici.

DATI TECNICI

Massima velocità di marcatura:
 100 m/min
 Diametro del prodotto:
 da 10 a 220 mm
 Dischi marcatori: 121 mm Ø (base scanalatura)

ACCESSORI

Ruote marcatrici
 Ruote di guida



MEDEK & SCHÖRNER GMBH
 Sistemi di marcatura per cavi

Kuefsteingasse 32 · A-1142 Vienna/Austria · Tel 43-1-982 32 04-0
 Fax 43-1-982 72 96 · e-mail: m+s@medek.at · www.medek.at