

Машины для бесцветного тиснения



ICS

Маркировщик кабеля методом тиснения

Маркировщик для двухстороннего бесцветного тиснения горячей кабельной изоляции на скорости до 100 м/мин

Описание

- Предназначен для кабеля диаметром от 6 до 100 мм
- Тиснение вогнутыми, подобранными по диаметру кабеля, гравированными дисками
- Диски тиснения установлены на двух отдельных наклонных кронштейнах, регулируемых в вертикальном и горизонтальном направлении
- Штуцер для подключения шланга водяного охлаждения дисков тиснения во избежание налипания горячего материала изоляции в выемках гравировки дисков (без ванны для улавливания стекающей воды)



Конструкция

- Прочная стойка машины с ходовой резьбой для регулировки по высоте
- Маркирующая головка со штуцером для подключения шланга водяного охлаждения
- Печатные диски для тиснения и направляющие диски – по отдельному заказу

Применения

- Маркировка тиснением кабелей диаметром от 6 до 100 мм непосредственно после экструдера

Технические характеристики

- Макс. скорость маркировки: 100 м/мин
- Диаметр маркируемой продукции: от 6 мм до 100 мм
- Диски для тиснения: 121 мм Ø (кругло-вогнутые)



Принадлежности

- Диски тиснения
- Направляющие диски



MEDEK & SCHÖRNER GMBH

Установки для маркировки кабельной продукции

Kuefsteingasse 32 · A-1142 Vienna/Austria (Europe) · Phone 43-1-982 32 04-0
Fax 43-1-982 72 96 · e-mail: m+s@medek.at · www.medek.at